



**EN** 1 TURNING THE "RANGE EXTENDER" ON AND OFF

Short Button Press Turns on the system | Long Button Press Turns off the system

3 SYSTEM ERROR

If the battery LED flashes PINK constantly, the system has a fault. Check the frequently asked questions to solve it, and if the error persists, contact an authorised distributor.

2 BATTERY LEVELS

>75% >50% <75% >25% <50% >25%

**ES** 1 ENCENDIDO Y APAGADO DEL RANGE EXTENDER

Pulsación corta Encendido Sistema | Pulsación larga Apagado Sistema

3 ERROR DE SISTEMA

Si el LED de la batería parpadea constante en color ROSA el sistema tiene un error. Consulte las preguntas frecuentes para solucionarlo y si el error persiste, contacte con un distribuidor autorizado.

2 NIVELES DE BATERÍA

>75% >50% <75% >25% <50% >25%

**DE** 1 EIN- UND AUSSCHALTUNG DES "RANGE EXTENDER"

Kurz drücken System an | Lang drücken System aus

3 SYSTEMFEHLER

Wenn die LED des Akkus konstant ROSA blinkt, liegt ein Systemfehler vor. Konsultieren Sie die häufig gestellten Fragen zur Fehlerbehebung. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Händler.

2 AKKUSTAND

>75% >50% <75% >25% <50% >25%

**FR** 1 ALLUMAGE ET EXTINCTION DU PROLONGATEUR D'AUTONOMIE

Pression courte Allumage du système | Pression longue Extinction du système

3 ERREUR DU SYSTÈME

Si la LED de la batterie clignote de façon constante dans la couleur ROSE, le système connaît une erreur. Consultez les questions fréquentes pour la résoudre, et si l'erreur persiste, contactez un revendeur agréé.

2 NIVEAUX DE BATTERIE

>75% >50% <75% >25% <50% >25%

**IT** 1 ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DELLA "RANGE EXTENDER"

Pressione corta Accensione del sistema | Pressione lunga Spegnimento del sistema

3 ERRORE DI SISTEMA

Se il LED della batteria lampeggia continuamente in ROSA, il sistema ha un errore. Consulta le domande frequenti per risolverlo e, se l'errore persiste, contatta un distributore autorizzato.

2 LIVELLI DELLA BATTERIA

>75% >50% <75% >25% <50% >25%

**PT** 1 LIGAR E DESLIGAR O RANGE EXTENDER

Pulsação curta Conexão do sistema | Pulsação longa Desconexão do sistema

3 ERRO DE SISTEMA

Se o LED da bateria piscar constantemente em cor ROSA, existe um erro de sistema. Consulte as perguntas frequentes para solucioná-lo e, caso o erro persista, contacte um distribuidor autorizado.

2 NÍVEIS DE BATERIA

>75% >50% <75% >25% <50% >25%

**NL** 1 IN- EN UITSCHAKELLEN VAN DE RANGE EXTENDER

Kort indrukken Systeem Inschakelen | Lang indrukken Systeem Uitschakelen

3 SYSTEEMFOUT

Als de led voortdurend ROZE knippert, is er een systeemfout. Raadpleeg de veelgestelde vragen om de fout op te lossen of neem contact op met een erkende wederverkoper.

2 BATTERIJNIVEAUS

>75% >50% <75% >25% <50% >25%

5 FREQUENT QUESTIONS / PREGUNTAS FRECUENTES / HÄUFIGE FRAGEN / QUESTIONS FRÉQUENTES / DOMANDE FREQUENTI / PERGUNTAS FREQUENTES / VEELGESTELDE VRAGEN

