




ebikemotion[®]
The B2B Connected Bicycle Platform


연결과 설치
X35 사용법

Quick Use Guide

ebm  bikes

EBIKEMOTION TECHNOLOGIES S. L.
C/ Orfebres, 10 - 34004
(Palencia, Spain)

ebikemotion.com




E B M D O C 1 2 - A 1



V.1.0

1 일반 구조 / GENERAL SCHEME / ESQUEMA GENERAL / ALLGEMEIN / SCHEMA GENERAL / SCHEMA GENERALE



- | | | | |
|---------------|-------------|------------------|---------------------|
| 1 B1 배터리 | 6 충전기 | 11 고정용 너트 | 16 충전 포트 커버 |
| 2 모터 M1 | 7 충전용 통신 포트 | 12 확장 배터리 충전 어댑터 | 17 보조출력장치 케이블 |
| 3 페달링 센서 | 8 마그넷 너트 | 13 진단용 툴 | 18 라이트 케이블 |
| 4 아이웍 원 리모트 | 9 디스플레이 | 14 평면형 아이웍 원 홀더 | 19 보조출력장치 경 라이트 케이블 |
| 5 아이웍 트리오 리모트 | 10 워셔 너트 | 15 곡면형 아이웍 원 홀더 | 20 확장 배터리 |



- | | | | |
|---------------|-------------|------------------|---------------------|
| 1 B1 배터리 | 6 충전기 | 11 고정용 너트 | 16 충전 포트 커버 |
| 2 모터 M1 | 7 충전용 통신 포트 | 12 확장 배터리 충전 어댑터 | 17 보조출력장치 케이블 |
| 3 페달링 센서 | 8 마그넷 너트 | 13 진단용 툴 | 18 라이트 케이블 |
| 4 아이웍 원 리모트 | 9 디스플레이 | 14 평면형 아이웍 원 홀더 | 19 보조출력장치 경 라이트 케이블 |
| 5 아이웍 트리오 리모트 | 10 워셔 너트 | 15 곡면형 아이웍 원 홀더 | 20 확장 배터리 |



- | | | | |
|---------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 1 Batterie B1 | 6 Ladegerät | 11 Schraube | 16 Abdeckung |
| 2 Motor M1 | 7 Anschluss | 12 Lade-Adapter | 17 AUX Anschluss |
| 3 Sensor | 8 Magnet | 13 Auslesegerät | 18 Lichtkabel |
| 4 Fernbedienung iWoc One | 9 Anzeige/Display | 14 Halter | 19 Aux + Licht |
| 5 Fernbedienung iWoc TRIO | 10 Dichtung | 15 Halter (geborgen) | 20 Externe Batterie |




- | | | | |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1 Batterie B1 | 6 Chargeur | 11 Vis de serrage | 16 Cache pour le point de recharge |
| 2 M1 Motor | 7 Chargeur & Comm. Port | 12 Adaptateur de charge | 17 Sortie Auxiliaire |
| 3 Pedaling Sensor | 8 Magnet Nut | 13 Outils de diagnostic | 18 Cable d'éclairage |
| 4 Remote iWoc ONE | 9 Display | 14 Support Plat | 19 Cable Aux. et éclairages |
| 5 Remote iWoc TRIO | 10 Couple de serrage | 15 Support courbé | 20 Batterie Externe |



- | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1 Batteria B1 | 6 Caricabatteria | 11 Chiusura | 16 Copertura per porta di carica |
| 2 Motore M1 | 7 Porta per carica e comunicazioni | 12 Presa Aux per carica esterna | 17 Cavo Aux |
| 3 Sensore di pedalata | 8 Magnete | 13 Cavo Diagnosi | 18 Cavo luci |
| 4 Comando remoto iWoc ONE | 9 Display | 14 Base piana ONE | 19 Cavo Aux e luci |
| 5 Comando remoto iWoc TRIO | 10 Distanziale | 15 Base curva ONE | 20 Batteria Esterna |



- | | | | |
|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1 Bateria B1 | 6 Carregador | 11 Porca de Aperto | 16 Tampa da Ficha do Carregador |
| 2 Motor M1 | 7 Porta de Comunicações | 12 Adaptador Aux Carregador | 17 Saída Auxiliar |
| 3 Sensor de Pedal | 8 Íman | 13 Ferramenta de Diagnóstico | 18 Cabo para Luzes |
| 4 Comando iWoc ONE | 9 Display | 14 Tampa Plana | 19 Cabo para Luzes e Aux. |
| 5 Comando iWoc TRIO | 10 Anilha | 15 Tampa Curva | 20 Bateria Externa |



- THE MOTOR CABLE MUST FACE FORWARD
- 모터 케이블은 정면을 향해야 합니다.
- EL CABLE DEL MOTOR DEBE ESTAR ORIENTADO HACIA ADELANTE
- DAS MOTORKABEL MUSS NACH VORNE ZEIGEN
- LE CABLE DU MOTEUR DOIT ETRE ORIENTÉ VERS L'AVANT
- IL CAVO DEL MOTORE DEVE ESSERE ORIENTATO VERSO LA PARTE ANTERIORE

